

SMARTWATCH

Fit Watch 5910



TARTALOM

1. FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK MAGYARÁZATA	4
2. A CSOMAGOLÁS TARTALMA	4
3. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK	5
4. AZ OKOSÓRA RÉSZEI	7
5. KEZDETI LÉPÉSEK	8
5.1 TÖLTÉS	8
5.2 FELCSATOLÁS ÉS BEKAPCSOLÁS	8
5.3 KIKAPCSOLÁS	8
6. HASZNÁLAT – MENÜRENDSZER	9
6.1 KEZDŐKÉPERNYŐ	10
6.2 TEVÉKENYSÉGEK	10
6.3 ÜZEMMÓDOK	10
6.3.1 <i>Folyamatos pulzusmérés</i>	10
6.3.2 <i>Kijelző bekapcsolása kéz mozzgatásával</i>	10
6.3.3 <i>Ne zavarjanak üzemmód</i>	10
6.3.4 <i>Telefon megkeresése</i>	10
6.4 ÉRTESEITÉSEK	11
6.5 ALKALMAZÁSOK	11
6.5.1 <i>Tevékenységek</i>	11
6.5.1.1 Szabadtéri futás (GPS).....	11
6.5.1.2 Szabadtéri séta (GPS).....	12
6.5.1.3 Szabadtéri kerékpározás (GPS)	13
6.5.1.4 Túrázás (GPS)	13
6.5.1.5 Futás.....	14
6.5.1.6 Sétálás.....	14
6.5.1.7 Spinning.....	15
6.5.1.8 Fitnesz.....	15
6.5.1.9 Úszás	15
6.5.1.10 Nyíltvízi úszás	16
6.5.1.11 Jóga.....	16
6.5.1.12 Crosstrainer	16
6.5.1.13 Evezőgép.....	16
6.5.1.14 Krikett.....	17
6.5.2 <i>Pulzusmérés</i>	17
6.5.3 <i>Relaxációs üzemmód</i>	17
6.5.4 <i>Ébresztés funkció</i>	18

6.5.5 Zene vezérlése.....	18
6.5.6 Időzítő.....	18
6.5.6.1 Stopper.....	18
6.5.6.2 Időzítő.....	18
6.5.7 Időjárás.....	19
6.5.8 Legutóbbi tevékenységek.....	19
6.5.9 Beállítások.....	19
7. AZ OKOSÓRA ÜZEMBE HELYEZÉSE	20
7.1 „HAMA FIT PRO” ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE.....	20
7.2 AZ OKOSÓRA ÉS AZ OKOSTELEFON PÁROSÍTÁSA	20
8. HAMA FIT PRO ALKALMAZÁS HASZNÁLATA.....	22
8.1 FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK	22
8.1.1 Regisztráció / felhasználói fiók.....	23
8.1.2 Személyes adatok.....	23
8.1.3 Egyéni célok.....	24
8.2 RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK.....	25
8.2.1 Alapbeállítások	26
8.2.2 Alkalmazás verzió.....	26
8.2.3 Kérdés, visszajelzés küldése.....	26
8.2.4 Adatvédelem.....	27
8.3 GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK	27
8.4 MÁR GYÁRTÓK ALKALMAZÁSAI.....	27
8.4.1 iOS verzió.....	27
8.4.2 Android verzió.....	27
8.5 ESZKÖZBEÁLLÍTÁSOK.....	28
8.5.1 Hívás értesítések.....	28
8.5.2 Testmozgás emlékeztető.....	28
8.5.3 Ébresztés funkció.....	29
8.5.4 Értesítések.....	29
8.5.5 Kezdőképernyő.....	29
8.5.6 Tevékenységek automatikus érzékelése.....	30
8.5.7 Zenelejátszás vezérlése	30
8.5.8 Folyamatos pulzusmérés funkció.....	31
8.5.9 Kéz mozgás érzékelése.....	31
8.5.10 Menstruációs ciklus követése.....	31
8.5.11 Firmware frissítése.....	31
8.5.12 GPS adatok frissítése	31
8.5.13 Kapcsolat megszakítása.....	32
8.6 TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK	32

8.6.1	Tevékenységek	32
8.6.2	Nyelv beállítása az okosórán.....	33
8.6.3	Időjárás-jelentés	34
8.6.4	Telefon megkeresése.....	34
8.6.5	Pulzus határértékek.....	34
8.6.6	Ne zavarjanak üzemmód	35
8.6.7	Az okosóra újraindítása	35
8.7	AZ ALKALMAZÁS KEZDŐKÉPERNYŐJE.....	35
8.7.1	Tevékenységek	35
8.7.2	Alvási szokások	37
8.7.3	Pulzus mérése.....	37
8.8	HETI, HAVI ÉS ÉVES ÁTTEKINTŐ NÉZET	38
8.8.1	Tevékenységek	38
8.8.2	Alvási szokások	39
8.8.3	Pulzusszám.....	40
8.9	TEVÉKENYSÉGEK ÜZEMMÓD.....	41
8.9.1	Tevékenységek GPS-szolgáltatással	41
8.9.2	Tevékenységek GPS-szolgáltatás nélkül.....	43
8.9.3	Testtömeg feljegyzése.....	44
9.	TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	45
10.	GARANCIÁLIS TUDNIVALÓK.....	45
11.	MŰSZAKI ADATOK.....	45
12.	HULLADÉKKEZELÉS	46

Köszönjük, hogy a Hama termékét választotta. Kérjük, hogy figyelmesen és az elejétől a végéig olvassa el a használati útmutatót. A dokumentumot gondosan őrizze meg, mert még szüksége lehet rá.

Az okosóra ideális társ lesz az egészséges életstílus kialakításában, amely aktív testmozgásra ösztönzi Önt az egész nap folyamán. A készülék amellet, hogy mutatja az időt és a dátumot, folyamatosan számolja a megtett lépéseket, méri a pulzust valamint az elégetett kalóriák számát is. A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat lehetővé teszi, hogy a mért adatokat okostelefonon, a „Hama FIT Pro” alkalmazás segítségével is megnézze, így folyamatosan nyomon követheti az egészséges életmód gyakorlásának pozitív hatásait. Ellenőrizheti továbbá azt is, hogy éppen hol tart személyes céljai elérésben.

1. FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK MAGYARÁZATA

Figyelem



Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész a biztonságos használat módjára figyelmeztet, vagy veszélyre hívja fel a figyelmet.


Tipp



Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész további információkat, vagy a használat szempontjából fontos információt tartalmaz.

2. A csomagolás tartalma

- „Fit Watch 5910” okosóra
- 1 db USB töltőkábel
- Használati útmutató



3. Biztonsági tudnivalók

- A terméket magáncélú használatra tervezték, kereskedelmi célra nem használható.
- A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja!
- Óvja a terméket a szennyeződésektől, nedvességtől és túlhevüléstől. A készüléket csak száraz környezetben használja!
- Ne használja a készüléket hőszigetelő vagy más hőforrás közvetlen közelében, és ne tegye ki közvetlen napfénynek sem.
- A termék működtetése során ne lépje túl a műszaki specifikációban szereplő feszültség és áramerősség értékeket.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol az elektronikus készülékek használata nem megengedett.
- A készülék akkumulátora integrált, nem lehet eltávolítani!
- Ne nyissa fel a terméket! Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább!
- Ne próbálja meg egyedül megjavítani a terméket! Meghibásodás esetén forduljon szakszervizhez, a munkát minden esetben bízza szakemberrel!
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős rázkódásnak sem!
- Ne módosítsa a terméket; a készülék módosítása a garancia elvesztésével jár.
- A terméket vagy az akkumulátort ne dobja tűzbe!
- A csomagolást a legrövidebb időn belül dobja ki! A helyi hulladékgyűjtési szabályoknak megfelelően járjon el!
- Az akkumulátort ne rongálja meg, ne melegítse, és ne is módosítsa!
- Ha a terméket vezetés közben vagy sportolási tevékenység közben használja, ügyeljen arra, hogy a készülék ne vonja el a figyelmét a forgalomról illetve a környezetről!
- Mielőtt bármilyen edzésprogramba kezd, konzultáljon kezelőorvosával!
- Edzésprogram közben figyelje testének visszajelzéseit! Vészhelyzet esetén konzultáljon kezelőorvosával!
- Amennyiben egészségügyi kezelés alatt áll, konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt a terméket használni szeretné!
- Az okosóra végfelhasználók számára készített termék, nem pedig orvosi eszköz. Ebből adódóan a termék nem alkalmas orvosi diagnózis felállítására, terápiás segédeszközként való használatra, betegségek kezelésére valamint betegségek megelőzésére.
- A termék bőrrel való huzamosabb érintkezése irritációt vagy allergiás reakciót válthat ki. Amennyiben a tünetek rövid idő alatt nem enyhülnek, forduljon orvoshoz!
- A termék nem alkalmas játéokra. A készülék apró méretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelve fulladást okozhatnak!

Áramütés veszélye



- Ne nyissa fel a terméket! Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább!
- Ne használja a terméket, ha a tápegység, a tápegység kábele vagy a töltőkábel megsérült.
- Ne próbálja meg egyedül megjavítani a terméket! Meghibásodás esetén forduljon szakszervizhez, a munkát minden esetben bízza szakemberre!

Figyelem – szívritmus-szabályozó



A termék működése során mágneses mezőt hoz létre. Amennyiben Önnek szívritmus-szabályozója van, a termék használata előtt feltétlenül konzultáljon kezelőorvosával, mert előfordulhat, hogy a termék a szívritmus-szabályozó működését befolyásolja!

Tipp – repülés



- A termék működése során folyamatosan rádióhullámokat bocsát ki. Kérjük vegye figyelembe, hogy rádióhullámokat kibocsátó eszközök használata a repülés egyes szakaszaiban (például felszállás és leszállás) biztonsági okokból nem megengedett!
- Repülés előtt ellenőrizze a légitársaságnál, hogy az okosórát felviheti-e a fedélzetre. Ha nem biztos ebben, akkor inkább hagyja az okosórát otthon!



Figyelem – újratölthető akkumulátor



- A termék feltöltéséhez csak kompatibilis töltőt vagy USB csatlakozót használjon!
- Sérült töltőt vagy USB csatlakozót ne használjon töltéshez, és ne is kísérelje meg ezek javítását egyedül!
- Ne töltsen túl a termék akkumulátorát, de gondoskodjon arról is, hogy az akkumulátor soha ne merüljön le teljesen!
- Ne tárolja, ne töltsen és ne is használja a terméket extrém hőmérsékleti viszonyok illetve alacsony légköri nyomás (például nagy tengerszint feletti magasság) mellett!

4. Az okosóra részei

1. Kezelőgomb
2. Érintőképernyő
3. Levehető pánt
4. Csat
5. Töltő érintkező



5. Kezdeti lépések

5.1 Töltés

- Az első használat előtt töltsse fel teljesen az okosórát!
- Dugja be az okosóra töltőcsatlakozóját egy USB-s töltőfejbe vagy a számítógép egy szabad USB csatlakozójába, a másik felét pedig csatlakoztassa az órán lévő töltő érintkezőkhöz **[5]**! Amennyiben töltőfejet használ, kérjük olvassa el a töltő használati útmutatóját is!

Tipp



- Az akkumulátor teljes feltöltése nagyjából 90 percig tart. Amint a kijelzőn megjelenő piktogram szerint az akkumulátor tele van, a töltés befejeződött; kihúzhatja az eszközt az USB-csatlakozóból.
- Amikor az okosóra töltöttségi szintje 10%-ra esik, csatlakoztassa a töltőt, hogy elkerülje azt, hogy az okosóra korlátozott funkciókat biztosító üzemmódba váltson! 20%-os töltöttségi szint alatt nem lehet tevékenységet elindítani, 10%-os töltöttségi szint alatt pedig az automatikus pulzusfigyelés funkció kikapcsol.

5.2 Felcsatolás és bekapcsolás


- Az óra első bekapcsolása előtt az órát fel kell tölteni; használja a mellékelt töltőkábelt valamint egy kompatibilis USB-s töltőt!
- Helyezze fel az okosórát a csuklójára, majd rögzítse a pántot a csat segítségével!
- Tartsa benyomva az óra gombját **[1]** 3 másodpercig a termék bekapcsolásához!

Tipp



- Ahhoz, hogy az okosóra a leghatékonyabban működjék, érdemes úgy viselni, hogy a készülék hátlapja a lehető legközelebb kerüljön a bőrhöz, ügyelve arra, hogy a viselése továbbra is kényelmes legyen! Az okosóra és a csukló csont közötti távolság nagyjából egy ujjnyi méretű legyen!
- A tevékenységek minél pontosabb nyomon követéséhez viselje az okosórát a bal kezén, ha ön jobbkezes, vagy pedig a jobb kezén, ha ön balkezes!

5.3 Kikapcsolás

- Az okosóra kikapcsolásához képjén be a **[SETTINGS 


8**

6. Használat – menürendszer

- Nyomja meg az okosóra gombját [1], hogy aktiválja az óra képernyőjét! A különféle képernyők, funkciók és menüpontok között simítással lehet váltani. A menüstruktúrát az alábbi ábra foglalja össze.
- Az almenübe az adott almenüt jelző szimbólum megérintésével léphet be.
- Ha bármelyik almenüből vissza szeretne lépni a kezdőképernyőre, nyomja meg az óra gombját [1]!

Tipp

- Az alábbi, grafikus összefoglaló az okosóra menürendszerének szerkezetét mutatja be.



6.1 Kezdőképernyő

- A kijelző hosszú érintésére áttekintő nézet nyílik meg, amely segítségével a különféle panelek valamint kijelzők között lehet választani. Az okosórán összesen négyféle kezdőképernyő közül lehet választani. A kezdőképernyőt, kiválasztását követően, egyszerűen a kijelző megérintésével lehet aktiválni.


6.2 Tevékenységek

- A kezdőképernyőn történő felfelé simítással a napi aktivitás összefoglaló panel nyitható meg. Ez a képernyő tartalmazza a napi lépések számát, a megtett távolságot, az elégetett kalóriák mennyiségét valamint azt is, hogy a napi célokat milyen arányban sikerült teljesíteni.
- Grafikonok segítségével megnézheti a lépésszám, a megtett távolság és az elégetett kalóriák számának alakulását napi bontásban.
- Ha teljesen lefelé görget, akkor a heti aktivitás összefoglaló panel is láthatóvá válik. Ez a képernyő tartalmazza az egész hét során megtett lépések számát, a megtett távolságot és az elégetett kalóriák mennyiségét.


6.3 Üzem módok

- A kezdőképernyőn történő jobbra simítással négyféle funkciót lehet ki- illetve bekapcsolni, az ön igényeinek megfelelően.


6.3.1 Folyamatos pulzusmérés

- A [] szimbólum megérintésével bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a folyamatos pulzusmérést. Amennyiben a funkciót bekapcsolja, az okosóra 5 percenként automatikusan megméri a pulzust. A mért értékeket a telefonos alkalmazás segítségével lehet nyomon követni.


6.3.2 Kijelző bekapcsolása kéz mozgásával

- A [] szimbólum megérintésével bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a kézmozgató funkciót. Ha ez a beállítás aktív, akkor az óra kijelzője bekapcsolható egyszerűen a csukló elforgatásával.

6.3.3 Ne zavarjanak üzemmód

- A [] szimbólum megérintésével aktiválhatja a „Ne zavarjanak” üzemmódot. Ha ez az opció aktív, akkor a telefonos alkalmazás nem továbbítja az értesítéseket az okosórára.

6.3.4 Telefon megkeresése

- A [] szimbólum megérintésével megkeresheti a telefont, ha éppen nem találja a szobában. A szimbólum megérintésére a telefon vibrálással és/vagy hanggal jelez. A telefon megkeresése funkció csak akkor működik, ha előtte ezt a szolgáltatást a telefonos alkalmazásban is engedélyezi, a 8.6.4-es fejezetben leírt utasítások szerint.


6.4 Értesítések

- A kezdőképernyőn történő lefelé simítással az értesítési panelt lehet megnyitni. Ezen a képernyőn a telefonra érkező értesítések láthatók. A funkció használatához engedélyezni kell azt a telefonos alkalmazásban is. A telefonos alkalmazásban beállítható az is, hogy mely alkalmazások értesítéseit szeretnénk látni az okosórán. A funkció beállításának részleteit a 8.5.4-es fejezet tartalmazza.
- Az üzenet (alkalmazás) típusától függően érintésre az okosórán az értesítést küldő alkalmazás ikonja és a küldő neve, vagy az üzenet előnézeti képe jelenik meg.
- Az értesítést megérintve további információk érhetők el, a kuka ikon segítségével pedig az üzenet törlésére van lehetőség.
- Az összes üzenet törléséhez görgessen le az utolsó üzenetig, érintse meg a „Trash” (Kuka) feliratot, majd erősítse meg a törlési szándékot.

6.5 Alkalmazások

- A kezdőképernyőn történő balra simítással az okosóra főmenüje nyitható meg. A főmenü segítségével számos alkalmazás indítható el, illetve további almenük érhetők el a menüben megjelenő ikonok segítségével. A főmenü lapjai között felfelé és lefelé irányuló simítással lehet váltani.

6.5.1 Tevékenységek

- Az **[ACTIVITY **] szimbólum megérintésével az órán gyári állapotban megtalálható tevékenységek között választhat. Összesen 14 féle aktivitás közül lehet választani, közülük pedig 8 darabot lehet kijelölni arra, hogy az óra a mért adatokat eltárolja (részletek a 8.6.1-es fejezetben). A tevékenységek az ikonjuk megérintésével indíthatók el. Az egyes tevékenységek részletes leírása a következő fejezetekben olvasható.
- Nyomja meg az okosóra gombját **[1]** a tevékenység szüneteltetéséhez vagy újraindításához!
- A tevékenység leállításához nyomja meg és tartsa benyomva az okosóra gombját **[1]**!
- A tevékenység befejezését követően áttekintő nézet jelenik meg a mért adatokkal.

6.5.1.1 Szabadtéri futás (GPS)

- Ez a tevékenység a beépített GPS adatait használja. A tevékenység indításakor az óra megkeresi a GPS jelet. Ez a folyamat, a jelerősségtől függően, akár 1 percig is eltarthat. Amint az óra megtalálta a GPS jelet, a jobb oldalon, lent található nyíl megérintésével elindíthatja a mérést. Ha szeretne, akkor versenytársnak beállíthat egy virtuális futót is. Ehhez mindössze arra van szükség, hogy beállítsa a virtuális ellenfél tempóját a mérés indítása előtt. Ha nem szeretne virtuális ellenfelet, akkor érintse meg az **[X]**-et!

- A tevékenység elindításához nem szükséges megvárni a GPS kapcsolat létrejöttét; a nyíl megérintésével a tevékenység azonnal elindítható. Vegye figyelembe ugyanakkor azt, hogy ebben az esetben a megtett távolság és a nyomvonal rögzítését az óra csak a GPS jel megtalálása után kezdi el.
- A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
 - megtett távolság
 - eltelt idő
 - pulzusszám
 - elégetett kalóriák száma
 - lépésszám
 - tempó (km/h és perc/km)
 - nyomvonal
- A tevékenység rögzítése során a fenti adatsorok között balra vagy jobbra történő simítással lehet váltani. A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szolgáltatás az okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).

6.5.1.2 Szabadtéri séta (GPS)

- Ez a tevékenység a beépített GPS adatait használja. A tevékenység indításakor az óra megkeresi a GPS jelet. Ez a folyamat, a jelerősségtől függően, akár 1 percig is eltarthat. Amint az óra megtalálta a GPS jelet, a jobb oldalon, lent található nyíl megérintésével elindíthatja a mérést.
- A tevékenység elindításához nem szükséges megvárni a GPS kapcsolat létrejöttét; a nyíl megérintésével a tevékenység azonnal elindítható. Vegye figyelembe ugyanakkor azt, hogy ebben az esetben a megtett távolság és az útvonal rögzítését az óra csak a GPS jel megtalálása után kezdi el.
- A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
 - megtett távolság
 - eltelt idő
 - pulzusszám
 - elégetett kalóriák száma
 - lépésszám
 - tempó (km/h és perc/km)
 - nyomvonal

- A tevékenység rögzítése során a fenti adatsorok között balra vagy jobbra történő simítással lehet váltani. A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szolgáltatás az okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).

6.5.1.3 Szabadtéri kerékpározás (GPS)

- Ez a tevékenység a beépített GPS adatait használja. A tevékenység indításakor az óra megkeresi a GPS jelet. Ez a folyamat, a jelerősségtől függően, akár 1 percre is eltarthat. Amint az óra megtalálta a GPS jelet, a jobb oldalon, lent található nyíl megérintésével elindíthatja a mérést.
- A tevékenység elindításához nem szükséges megvárni a GPS kapcsolat létrejöttét; a nyíl megérintésével a tevékenység azonnal elindítható. Vegye figyelembe ugyanakkor azt, hogy ebben az esetben a megtett távolság és az útvonal rögzítését az óra csak a GPS jel megtalálása után kezdi el.
- A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
 - megtett távolság
 - eltelt idő
 - pulzusszám
 - elégetett kalóriák száma
 - lépésszám
 - tempó (km/h és perc/km)
 - nyomvonal
- A tevékenység rögzítése során a fenti adatsorok között balra vagy jobbra történő simítással lehet váltani. A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szolgáltatás az okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).

6.5.1.4 Túrázás (GPS)

- Ez a tevékenység a beépített GPS adatait használja. A tevékenység indításakor az óra megkeresi a GPS jelet. Ez a folyamat, a jelerősségtől függően, akár 1 percre is eltarthat. Amint az óra megtalálta a GPS jelet, a jobb oldalon, lent található nyíl megérintésével elindíthatja a mérést.
- A tevékenység elindításához nem szükséges megvárni a GPS kapcsolat létrejöttét; a nyíl megérintésével a tevékenység azonnal elindítható. Vegye figyelembe ugyanakkor azt, hogy

ebben az esetben a megtett távolság és az útvonal rögzítését az óra csak a GPS jel megtalálása után kezdi el.

- A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
 - megtett távolság
 - eltelt idő
 - pulzusszám
 - elégetett kalóriák száma
 - lépésszám
 - tempó (km/h és perc/km)
 - nyomvonal
- A tevékenység rögzítése során a fenti adatsorok között balra vagy jobbra történő simítással lehet váltani. A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szolgáltatás az okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).

6.5.1.5 Futás

- A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
 - megtett távolság
 - eltelt idő
 - pulzusszám
 - elégetett kalóriák száma
 - lépésszám
 - tempó (km/h és perc/km)
- A tevékenység rögzítése során a fenti adatsorok között balra vagy jobbra történő simítással lehet váltani. A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szolgáltatás az okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).

6.5.1.6 Sétálás

- A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
 - megtett távolság
 - eltelt idő
 - pulzusszám

- elégetett kalóriák száma
- lépésszám
- tempó (km/h és perc/km)
- A tevékenység rögzítése során a fenti adatsorok között balra vagy jobbra történő simítással lehet váltani. A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szolgáltatás az okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).

6.5.1.7 Spinning

- A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
 - megtett távolság
 - pulzusszám
 - elégetett kalóriák száma
- A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szolgáltatás az okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).

6.5.1.8 Fitnesz

- A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
 - megtett távolság
 - pulzusszám
 - elégetett kalóriák száma
- A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szolgáltatás az okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).

6.5.1.9 Úszás

- A tevékenység indításakor meg kell adni az úszómedence hosszát. A beállított érték 25 és 100 méter közötti lehet. A beállítást követően a mérés a jobb oldalon, lent található nyíl megérintésével indítható el.
- A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
 - megtett távolság
 - eltelt idő

- karcsapások száma
- SWOLF-szám
- A SWOLF-szám egy, az úszás hatékonyságát mérő jelzőszám. A SWOLF-szám az egy hossz megtételéhez szükséges (másodpercben mért) idő valamint a karcsapások számának összege. Az alacsonyabb SWOLF-szám nagyobb úszási hatékonyságot jelez.
- Példa: amennyiben egy 25 méteres medence leúszásához 30 másodpercre és 30 karcsapásra van szükség, akkor a SWOLF-szám értéke 60.

6.5.1.10 Nyíltvízi úszás

- A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
 - eltelt idő
 - elégetett kalóriák száma
 - karcsapások száma

6.5.1.11 Jóga

- A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
 - eltelt idő
 - pulzusszám
 - elégetett kalóriák száma
- A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szolgáltató az okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).

6.5.1.12 Crosstrainer

- A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
 - eltelt idő
 - pulzusszám
 - elégetett kalóriák száma
- A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szolgáltató az okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).

6.5.1.13 Evezőgép


- A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:

- eltelt idő
- pulzusszám
- elégetett kalóriák száma
- A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szoltáltatás az okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).


6.5.1.14 Krikett

- A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
 - eltelt idő
 - pulzusszám
 - elégetett kalóriák száma
 - lépésszám
- A tevékenység rögzítése során a fenti adatsorok között balra vagy jobbra történő simítással lehet váltani. A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szoltáltatás az okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).

6.5.2 Pulzusmérés


- A **[HEART RATE **] szimbólum megérintésével indíthatja el a pulzusmérés funkciót.
- A kijelző jobb oldalán, fent a nyugalmi pulzus értéke olvasható, amelyet az óra az adott nap során végzett mérések adataiból számol ki.
- A lenti grafikon a napi legalacsonyabb és legmagasabb, automatikusan mért pulzusszámokat mutatja napszakokra levetítve, valamint a nap során mért legalacsonyabb és legmagasabb pulzusszámot.

6.5.3 Relaxációs üzemmód


- A **[RELAXATION **] szimbólum megérintésével aktiválhatja a relaxációs üzemmódot, amelynek segítségével légzésgyakorlatokat hajthat végre.
- Adja meg a légzésgyakorlat hosszát (1 perc vagy 2 perc), majd indítsa el a gyakorlatot a kijelző jobb oldalán, lent található nyíl segítségével! Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat!

- Ha a légzőgyakorlatot idő előtt szeretné befejezni, nyomja meg az óra gombját **[1]**, majd erősítse meg a kilépési szándékot!




6.5.4 Ébresztés funkció

- Az **[ALARM **] szimbólum megérintésével megnézhetők az előre beállított ébresztési és emlékeztető időpontok. Az egyes időpontokat megérintve lehet az ébresztés vagy emlékeztetés funkciót bekapcsolni illetve kikapcsolni.
- Az ébresztési és emlékeztető időpontokat előzőleg, a telefonos alkalmazás segítségével kell beállítani, ezt követően a beállításokat az órával szinkronizálni kell!

6.5.5 Zene vezérlése

- A **[MUSIC CONTROL **] szimbólum megérintésével számos zenelejátszó illetve streaming szolgáltató vezérlőpanelje érhető el. A zenelejátszást közvetlenül az okosóra segítségével is irányíthatja: a zene elindítása és megállítása mellett lehetőség van a számok közötti váltásra is.
- A zene irányítása funkciót a telefonon is aktiválni kell (részletek a 8.5.7-es fejezetben).

6.5.6 Időzítő

- A **[TIMER **] szimbólum megérintésével a stopper illetve az időzítő funkciók érhetőek el. A két funkció között a kijelző felső részén lévő stopper [] valamint homokóra [] ikonokkal lehet váltani.

6.5.6.1 Stopper


- A stopper elindításához és megállításához érintse meg a jobb oldalon, lent található ikont. A stopper nullázásához érintse meg a bal oldalon, lent található ikont.
- Ha stopperes mérést idő előtt szeretné megállítani, nyomja meg az óra gombját **[1]**, majd erősítse meg a kilépési szándékot.

6.5.6.2 Időzítő


- Az időzítő elindítása előtt állítsa be a kívánt időt, 1 másodperc és 100 perc időtartam között. Az időzítő elindításához és megállításához érintse meg a jobb oldalon, lent található ikont. Az időzítő nullázásához érintse meg a bal oldalon, lent található ikont.

- Ha az időzítő használatát be szeretné fejezni, nyomja meg az óra gombját **[1]**, majd erősítse meg a kilépési szándékot.


6.5.7 Időjárás





- A **[WEATHER **] szimbólum megérintésével az adott napra vonatkozó időjárás-jelentést nézheti meg, az aktuális hőmérséklet valamint a napi legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet adatokkal. Simítson végig a kijelzőn felfelé, ha meg szeretné nézni a következő két napra vonatkozó előrejelzést.
- Az időjárásra vonatkozó adatokat és azok frissítését az óra a telefonos alkalmazás segítségével kapja meg. Az időjárás képernyő felső részén leolvasható az utolsó frissítés időpontja.
- Az időjárás-jelentés használatához ezt a funkciót az okostelefonos alkalmazásban is engedélyezni kell (részletek a 8.6.3-as fejezetben).


6.5.8 Legutóbbi tevékenységek

- A **[LAST ACTIVITIES **] szimbólum megérintésével áttekintő nézet jelenik meg az utoljára rögzített tevékenységek listájával. Az egyes tevékenységek között lefelé görgetéssel lehet mozogni. A választást segíti, hogy a listában a tevékenységek időpontja és időtartama is látszik.
- Ha további információkra kíváncsi egy adott tevékenységgel kapcsolatban, érintse meg a tevékenységet néhányszor. A legfontosabb adatok megjelennek az okosóra kijelzőjén.

6.5.9 Beállítások

A **[SETTINGS **] szimbólum megérintésével nyitható meg az okosóra menüje. A menüben az okosóra beállításainak megváltoztatására valamint az óra kikapcsolására van lehetőség.

- A **[START SCREEN **] megérintésével négyféle kezdőképernyő közül lehet választani. A kiválasztott kezdőképernyő egyszerűen, annak megérintésével aktiválható.
- A **[BRIGHTNESS **] megérintésével a kijelző fényereje állítható be. Három szint közül lehet választani.
- Az **[INFORMATION **] megérintésével az okosóra firmware-ének verziószámát valamint a MAC-címet lehet megnézni. A MAC-cím segítségével az óra biztonságosan azonosítható, amikor az okostelefonnal, Bluetooth kapcsolat segítségével párosítjuk.
- A **[SWITCH OFF **] megérintésével, majd a megerősítő kérdés jóváhagyásával az okosóra kikapcsolható.

- A **[DELETE USER DATA **] megérintésével és a megerősítő kérdés jóváhagyásával az okosóra gyári állapotának visszaállítására van lehetőség. Ez az opció az órán tárolt összes felhasználói adatot törli!

7. Az okosóra üzembe helyezése

7.1 „Hama FIT Pro” alkalmazás letöltése

Tipp

Az alkalmazás a következő operációs rendszereket támogatja:

- iOS 9.0 vagy későbbi verzió
- Android 5.0 vagy későbbi verzió

- Nyissa meg az iTunes AppStore vagy a Google Play Store alkalmazásboltot az okostelefonon, vagy használja a termékhez mellékelt QR-kódok egyikét!
- Keresse meg az alkalmazást a kereső funkció segítségével!
- Töltse le az alkalmazást a szokásos módon, és telepítse fel a készülékre. A letöltés és telepítés folyamatát a telefon operációs rendszerének utasítása alapján végezze el!


7.2 Az okosóra és az okostelefon párosítása

Tipp

Ha szeretné a telefonra érkező értesítéseket (bejövő hívások, SMS-ek, WhatsApp üzenetek, stb.) az okosórán megjeleníteni, kérjük aktiválja a push üzemmódot!

Android / Apple készülékek

- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a telefon és az okosóra Bluetooth adaptere is be van kapcsolva.
- Indítsa el az alkalmazást, majd fogadja el a személyes adatok kezelésére vonatkozó feltételeket! Az összes feltett kérdésre válaszoljon! Keresse meg az app segítségével a „Fit Watch 5910” nevű eszközt, majd lépjen tovább!
- Az alkalmazást és a „Fit Watch 5910” okosórát a kijelző alsó részén megjelenő **[PAIR DEVICE]** opció segítségével társíthatja.
- Adja meg a személyes adatait. Az itt beállított információk később is módosíthatók (lásd 8.1.2-es fejezet).
- Az okosóra és az alkalmazás között létrejött a kapcsolat, az adatok szinkronizációja elkezdődik.



Tipp

- Kérjük, hogy az első használat előtt szinkronizálja a telefonos alkalmazás segítségével az okosóra adatait! Amennyiben ezt elmulasztja, akkor az okosórával az első szinkronizáció megtörténte előtt rögzített adatokat később sem fogja tudni áttölteni a mobiltelefonra.
- Amennyiben az adatok szinkronizálását manuálisan szeretné elindítani, a telefonos alkalmazásban húzza lefelé a kezdőképernyőt!
- Tekintettel arra, hogy az okosóra tárhelye korlátos, ajánlott a szinkronizációs folyamat rendszeresen (hetente legalább egy alkalommal) elvégezni, az adatvesztés elkerülése érdekében.

Tipp

- Az első szinkronizáció során az okosóra automatikusan lekéri a telefonról az időt, a dátumot és a beállított nyelvet.
- A dátum és az idő manuálisan nem állítható.
- Az okosóra kezelőfelületének nyelve az okostelefonos alkalmazás segítségével megváltoztatható.

(További részletek: 8.6.2-es fejezet)

8. Hama FIT Pro alkalmazás használata

A következő fejezet az alkalmazásban elérhető menüpontok illetve beállítási lehetőségek bővebb magyarázatát tartalmazza.


Tipp



- Kérjük, vegye figyelembe, hogy az okostelefonnak rendelkeznie kell bizonyos funkciókkal ahhoz, hogy az okosórával együtt lehessen használni!
- További információkat az okostelefon használati útmutatójában talál!
- A telepítés folyamán (vagy az első indításnál) az app engedélyt fog kérni ahhoz, hogy a telefon és az operációs rendszer erőforrásaihoz hozzáférhessen.

8.1 Felhasználói beállítások

- Érintse meg az alsó menüben a **[USER]** opciót. Itt van lehetőség felhasználói fiók létrehozására valamint arra, hogy megadja a felhasználói profilhoz tartozó alapadatokat és egyéni célokat. Ebben a menüben további, a szoftverhez kapcsolódó információk is olvashatók, az alábbi részletezés szerint.



8.1.1 Regisztráció / felhasználói fiók

- Felhasználói fiók létrehozásához érintse meg a **[LOG IN OR REGISTER]** feliratot, majd válassza ki a **[REGISTER]** opciót. Az e-mail cím és a jelszó megadását követően a regisztrációt a **[REGISTER AND LOG IN]** gomb segítségével lehet élesíteni.
- Most lehetőség van a felhasználói név, egyes személyes adatok valamint a személyes célok beállítására.
- A felhasználói fiók segítségével a személyes adatokhoz később, a telefon esetleges cseréje esetén is hozzá tud majd férni. Ez azt jelenti, hogy a személyes információk mindig rendelkezésre állnak.
- Ezzel együtt van lehetőség arra is, hogy a telefonos alkalmazást felhasználói fiók készítése nélkül használja.

The screenshot shows a mobile application interface for logging in or registering. At the top, there is a blue header bar with a white back arrow on the left and the text "login or Register" in white. Below the header, there are two tabs: "Log in" (highlighted in blue) and "Register". The main content area contains two input fields: "Email address" with a person icon on the left, and "password" with a lock icon on the left. Below the password field, there is a checked checkbox labeled "Remember password" and a link "Forgot your password?". At the bottom of the form is a grey "Log in" button.

8.1.2 Személyes adatok

- A **[PERSONAL INFO]** menüben van lehetőség megadni a személyes információkat: név, születési időpont, nem, testmagasság és testtömeg. Opcionálisan profilképet is be lehet állítani. Az adatokat a szerkesztendő mező megérintését követően, a felugró ablakban lehet módosítani.
- A beállított értéket a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.

Personal info

Username:

Date of birth: 1995 - 06 - 15


Gender: male

Height: 185 cm

Weight: 170lb


8.1.3 Egyéni célok

- A **[GOALS]** menüben van lehetőség beállítani azokat a célokat, amelyeket el szeretne érni: napi lépések száma, alvásidő, elégetett kalóriák száma, megtett távolság illetve testtömeg.
- Az értékeket a virtuális tárcsa segítségével, balra illetve jobbra történő simítással lehet beállítani.
- A beállított értéket a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.



8.2 Rendszerbeállítások

- Lépjen be a **[USER]** menübe, majd válassza ki a **[SYSTEM SETTINGS]** opciót. Ebben az almenüben van lehetőség a rendszerbeállítások módosítására valamint a szoftverrel kapcsolatos további információk megtekintésére. Az okosórával vagy a telefonos alkalmazással kapcsolatos probléma esetén lehetőség van kérdést intézni vagy visszajelzést küldeni a Hama Terméktámogatási Szolgáltatás számára.



8.2.1 Alapbeállítások

- Lépjen be a **[UNITS OF MEASUREMENT]** almenübe, ha szeretné a távolságméréshez, a testtömeghez és a hőmérséklethez használt mértékegységet beállítani!
- Lépjen be a **[WEEKDAY SEQUENCE]** almenübe, ha be szeretné állítani, hogy az adatrögzítés során az okosóra a hét melyik napját tartsa kezdőnapnak.

8.2.2 Alkalmazás verzió

- Lépjen be az **[APP-VERSION]** menübe, ha meg szeretné nézni az alkalmazás aktuális verzióját. Az almenüben érintse meg az **[APP-VERSION]** feliratot, ha szeretné ellenőrizni, hogy a legfrissebb változattal rendelkezik-e.

8.2.3 Kérdés, visszajelzés küldése

- Lépjen be a **[FEEDBACK]** menübe, ha szeretne kérdést feltenni vagy visszajelzést küldeni a Hama Terméktámogatási Szolgáltatás részére.
- Választhat az előre beállított sémákból, vagy akár arra is lehetőség van, hogy a **[SUGGESTION]** felirat megérintését követően saját sémát hozzon létre.
- A kérdés vagy visszajelzés küldése esetén ki kell választani a témakört, majd a problémát részletesen is ki kell fejteni. Lehetőség van arra, hogy a visszajelzés mellé képet is csatoljon,

illetve megosztható a terméktámogatási csoporttal az okosóra valamint a telefon közötti adatkommunikáció naplófájlja is. Kérjük, hogy kérdés, visszajelzés küldése esetén az e-mail címet minden esetben tüntesse fel!

- Küldéshez érintse meg a **[SEND]** feliratot!

8.2.4 Adatvédelem

- A végfelhasználói licenzszerződés az **[END USER AGREEMENT]** almenüben olvasható.
- Az adatvédelmi elvek a **[PRIVACY POLICY]** almenüben olvashatók.

8.3 Gyakran ismételt kérdések

- Lépjen be a **[USER]** menübe, majd válassza ki a **[FREQUENTLY ASKED QUESTIONS]** opciót.
- Ebben a szekcióban a termékkel kapcsolatos leggyakoribb kérdések találhatók meg. A kérdésre adott válaszok a kérdések megérintésével olvashatók el.
- Kérjük, hogy amennyiben olyan kérdése van, amely a gyakran ismételt kérdések között nem szerepel, küldjön felhasználói visszajelzést a Hama Terméktámogatási Szolgáltatás számára, a 8.2.3-as fejezetben leírtak szerint!

8.4 Más gyártók alkalmazásai

- Lépjen be a **[USER]** menübe, majd válassza ki a **[THIRD-PARTY APPS]** opciót, ha szeretné összekötni az okosórát az Apple Health, a Google Fit vagy a Strava alkalmazásokkal.

8.4.1 iOS verzió


- Érintse meg az **[APPLE HEALTH]** opciót: a kijelző utasításait követve összekötheti a Hama FIT Pro valamint az Apple Health alkalmazásokat.
- Érintse meg a **[STRAVA]** opciót, ha szeretne csatlakozni a Stravához. A kapcsolat az **[I AGREE]** gomb megérintését követően jön létre.

8.4.2 Android verzió

- Ha szeretné összekapcsolni a Hama FIT Pro és a Google Fit alkalmazásokat, akkor érintse meg a Google Fit gombot a jobb oldalon, majd adja meg a Google-fiókja belépési adatait!
- Érintse meg a **[STRAVA]** opciót, ha szeretne csatlakozni a Stravához. A kapcsolat az **[I AGREE]** gomb megérintését követően jön létre.

8.5 Eszközbeállítások

- Érintse meg az alsó menüben a **[DEVICE]** opciót. Ebben a menüben az okosóra egyes szolgáltatásait lehet aktiválni, valamint a működési paramétereket lehet az egyéni ízléshez igazítani.
- Az eszköz menüben, a kijelző felső részén, megnézhető továbbá az alkalmazáshoz csatlakozó okosóra néhány fontos adata is. Itt lehet leolvasni például az utolsó szinkronizáció időpontját valamint az okosóra akkumulátorának aktuális töltöttségi szintjét.



8.5.1 Hívás értesítések

- Lépjen be a **[CALL NOTIFICATION]** menübe, ha szeretné engedélyezni az értesítés bejövő hívások esetén funkciót. Engedélyezést követően bejövő hívás esetén értesítés jelenik meg az óra kijelzőjén. Az óra a hívó nevét is megmutatja, továbbá lehetőséget ad a hívás elutasítására.
- A funkció engedélyezéséhez a gomb jobb oldalát kell megérinteni. Szükség esetén beállítható a hívás értesítés megjelenítésének késleltetése is.
- A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.

8.5.2 Testmozgás emlékeztető

- Lépjen be a **[MOVEMENT REMINDER]** menübe, ha szeretné engedélyezni a testmozgás emlékeztető funkciót. A funkció engedélyezéséhez a gomb jobb oldalát kell megérinteni.

- Az emlékeztető funkció türelmi ideje 15 és 180 perc között állítható be. Kiválasztható az is, hogy a funkció a hét mely napján, napon belül pedig milyen időintervallumban legyen aktív.
- A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.

8.5.3 Ébresztés funkció

- Lépjen be az **[ALARM CLOCK]** menübe az ébresztés funkció valamint az emlékeztetők beállításához!
- Új emlékeztető beállításához érintse meg a **[+]** gombot a kijelző jobb oldalán.
- Egy korábban beállított emlékeztető szerkesztése az időpont megérintését követően lehetséges. Az emlékeztető beállításakor az emlékeztető típusa, az aktív napok valamint az időpont állítható be. Az ébresztési időpont beállításait a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.
- Az ébresztés funkció beállításait a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.

8.5.4 Értesítések


- Lépjen be a **[NOTIFICATIONS]** menübe, ha szeretné engedélyezni az értesítések megjelenítése funkciót. Ha a funkció aktív, akkor a telefonon futó alkalmazások illetve szolgáltatások értesítései megjelennek az okosóra kijelzőjén (is). Alkalmazástól függően az óra kijelzőjén az alkalmazás valamint a küldő neve vagy az üzenet előnézeti képe jelenik meg.
- A funkció engedélyezéséhez a gomb jobb oldalát kell megérinteni. Bekapcsolást követően be lehet állítani, hogy a telefonon futó alkalmazások illetve szolgáltatások közül melyek küldhessenek üzenetet az okosórára. A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa gomb segítségével lehet megerősíteni (iOS).
- Állítsa be, hogy a telefonon futó alkalmazások illetve szolgáltatások közül melyek küldhetnek üzenetet az okosórára, majd a kijelző jobb oldalán lévő gomb segítségével erősítse meg a beállításokat (Android).

8.5.5 Kezdőképernyő

- Lépjen be a **[START SCREEN]** menübe, ha szeretne választani a rendelkezésre álló kezdőképernyők közül.
- Összesen négyféle kezdőképernyő közül lehet választani. Ha kiválasztotta azt, amelyiket használni szeretné, érintse meg a **[CURRENTLY SET AS MAIN WATCH FACE]** feliratot a kijelző alsó részén.
- Lehetőség van egyedi háttér beállítására is; ehhez a Wallpaper watch face felirat alatti **[+]** jelet kell megérinteni. A **[SELECT NEW BACKGROUND PHOTO]** opció kiválasztása után készítsen

új fotót, vagy válasszon egyet a telefonon tárolt fényképek közül. A beállításokat a **[SET AS MAIN WATCH FACE]** gomb segítségével véglegesítheti.

- A gyári kezdőképernyők mellett további kezdőképernyők is választhatók a Cloud clock face felirat alatti **[+]** jel megérintését követően. Válassza ki azt a kezdőképernyőt, amelyiket használni szeretné, majd érintse meg a **[CURRENTLY SET AS MAIN WATCH FACE]** feliratot a kijelző alsó részén.



8.5.6 Tevékenységek automatikus érzékelése

- Lépjen be az **[AUTOMATIC ACTIVITY DETECTION]** menübe, ha szeretné engedélyezni a tevékenységek automatikus érzékelése funkciót. Az opció engedélyezését követően az okosóra automatikusan felismeri, ha valamilyen tevékenységbe kezd, és jóváhagyást követően rögzíti is az adatokat.
- A funkció engedélyezéséhez érintse meg a gombot a jobb oldalon! Kiválaszthatja, hogy a funkció futás és/vagy sétálás esetén lépjen működésbe.
- A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.

8.5.7 Zenelejátszás vezérlése

- Lépjen be a **[MUSIC CONTROL]** menübe, ha szeretné aktiválni a zenelejátszás vezérlése funkciót. A funkció engedélyezését követően lehetőség van arra, hogy a telefon zenelejátszás funkcióját valamint egyes streaming szolgáltatásokat közvetlenül az óra kijelzőjének

segítségével irányítsa. A zene elindítása és megállítása mellett lehetőség van a számok közötti váltásra is.

- A funkció engedélyezéséhez érintse meg a gombot a jobb oldalon!
- A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.

8.5.8 Folyamatos pulzusmérés funkció

- Lépjen be a **[HEART RATE MEASUREMENT]** menübe, ha szeretné aktiválni a folyamatos pulzusmérés funkciót. A funkció engedélyezését követően az okosóra 5 percenként, automatikusan méri és rögzíti a pulzusszámot.
- A funkció engedélyezéséhez válassza ki az **[AUTOMATIC]** opciót!
- A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.

8.5.9 Kéz mozgatás érzékelése

- Lépjen be az **[ARM MOVEMENT SCREEN]** menübe, ha engedélyezni szeretné ezt a funkciót. Aktiválást követően az óra kijelzőjét bekapcsolhatja egyszerűen a csuklója elforgatásával.

8.5.10 Menstruációs ciklus követése

- Lépjen be a **[MENSTRUATION CYCLE]** menübe, ha szeretné engedélyezni ezt a funkciót. A funkció bekapcsolását követően megadhatja a menstruációs ciklusának fontosabb adatait, a jövőben pedig értesítést kaphat a következő menstruációs időszak közeledtéről valamint a termékenységi időszak becsült időpontjáról.
- A funkciót a kijelző jobb oldalán lévő gombbal lehet aktiválni.
- A **[MESTRUAL CYCLE SETTINGS]** almenüben megadható a menstruáció hossza, a menstruációs ciklus hossza, valamint az utolsó menstruáció időpontja.
- A **[REMINDER SETTINGS]** almenüben kiválasztható, hogy az alkalmazás a következő menstruáció valamint ovuláció várható időpontja előtt hány nappal, és milyen időpontban küldjön értesítést.
- A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.

8.5.11 Firmware frissítése

- Lépjen be a **[FIRMWARE UPDATE]** menübe, ha szeretné ellenőrizni, hogy az okosóra szoftvere friss-e. Ebben a menüben van lehetőség az okosóra szoftver friss verziójának letöltésére valamint telepítésére is.

8.5.12 GPS adatok frissítése

- Az okosóra A-GPS adatokat használ a helyzetmeghatározáshoz valamint tevékenységeknél a nyomvonal rögzítéséhez.


- Lépjen be az **[AGPS UPDATE]** menübe az adatok automatikus frissítésének engedélyezéséhez! A funkció az **[AUTOMATIC]** gomb megérintésével aktiválható. Bekapcsolást követően az óra minden olyan esetben, amikor adatokat szinkronizál az okostelefonnal, egyben az okosóra A-GPS adatait is frissíti.
- A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.

8.5.13 Kapcsolat megszakítása

- Érintse meg az **[UNPAIR]** opciót, ha szeretné az okosóra és az okostelefonos alkalmazás között bontani a kapcsolatot. Az okosóra a kapcsolat bontását követően automatikusan gyári állapotba állítja vissza magát.

8.6 További beállítások


- Érintse meg az alsó menüben a **[DEVICE]** opciót, majd válassza ki az **[OTHER SETTINGS]** lehetőséget: ebben a menüben további beállításokat talál.



8.6.1 Tevékenységek

- Lépjen be az **[ACTIVITIES]** menübe, ha ki szeretné választani, hogy az okosórán mely tevékenységek jelenjenek meg. Összesen 14 tevékenység közül lehet választani, amelyek közül magán az órán egyszerre 8 tevékenység lehet elérhető.

- Az okosórán pillanatnyilag a lista tetején [-] jellel ellátott tevékenységek elérhetők. A lista alsó részén, [+] jellel ellátott tevékenységek nem választhatók ki az okosórán.
- A tevékenységeket a [+] illetve [-] jelek segítségével lehet az órán lévő tevékenységek listájához hozzáadni valamint onnan eltávolítani.
- A tevékenységek sorrendjén a sorok jobb szélén lévő szimbólumot megérintve, az ujjat a szimbólumon tartva van lehetőség. A szimbólum segítségével húzza a tevékenységet a kívánt pozícióba!
- A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.



8.6.2 Nyelv beállítása az okosórán

- Lépjen be a **[DEVICE LANGUAGE]** menübe, ha ki szeretné választani az okosóra kezelőfelületének nyelvét. Az okosóra összesen nyolc féle nyelven használható.
- Ha szeretné, hogy az óra nyelve automatikusan igazodjék a telefon nyelvéhez, akkor engedélyezze az **[IDENTICAL TO YOUR SMARTPHONE]** opciót.
- Alternatívaképpen lehetőség van a nyelv manuális kiválasztására is, ebben az esetben a lista segítségével lehet választani az elérhető nyolcféle nyelv közül.
- A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.

8.6.3 Időjárás-jelentés


- Lépjen be a **[WEATHER FORECAST]** menübe, majd érintse meg a gombot a kijelző jobb oldalán a funkció engedélyezéséhez! Engedélyezést követően az okosóra az adott napra valamint a következő két napra vonatkozó időjárás-információkat is megmutatja (további információk a 6.5.7-es fejezetben).

8.6.4 Telefon megkeresése

- Lépjen be a **[TELEPHONE SEARCH]** menübe, majd érintse meg a gombot a kijelző jobb oldalán a funkció engedélyezéséhez! Engedélyezést követően az okosóra segítségével megkeresheti a telefont, ha éppen nem találja meg a szobában (további információk a 6.3.4-es fejezetben).

8.6.5 Pulzus határértékek

- Lépjen be a **[HEART RATE ZONES]** menübe a pulzus határértékek meghatározásához. Az értékek által behatárolt zónák meghatározása a maximális pulzusszám alapján történik.
- A maximális pulzusszámot a **[MAXIMUM HEART RATE SETTING]** menüben, a **[MAXIMUM HEART RATE]** mezőnél lehet beállítani.
- A szoftver által automatikusan meghatározott zónákat a kijelző felső részén lehet megtekinteni.
- A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.



8.6.6 Ne zavarjanak üzemmód

- Lépjen be a **[DO NOT DISTURB MODE]** menübe, majd érintse meg a gombot a kijelző jobb oldalán a funkció engedélyezéséhez! Engedélyezést követően az okosóra nem fogad értesítéseket.
- Lehetőség van időintervallum beállítására is, amelynek kezdetén és végén az óra automatikusan be- illetve kikapcsolja ezt a funkciót.
- A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.

8.6.7 Az okosóra újraindítása

- Érintse meg a **[RESTART DEVICE]** opciót, majd erősítse meg az újraindítási szándékot, ha szeretné újraindítani az okosórát. Újraindítás előtt az okosóra szinkronizálja az adatokat a telefontal.


8.7 Az alkalmazás kezdőképernyője

- A telefonos alkalmazás kezdőképernyője egy, a tevékenységek, az alvási szokások valamint a pulzusszám alapján készített összefoglalót tartalmaz.
- Ha váltani szeretne a napok között, akkor arra a középen elhelyezkedő **[TODAY]** felirat megérintését követően van lehetőség. A napok között balra illetve jobbra simítással lehet váltani. Az adott napra vonatkozó információkat a **[VIEW THIS DAY]** gomb megérintésével lehet megnézni.
- Az összefoglalóban szereplő adatokat a bal felső sarokban lévő gomb segítségével lehet elmenteni, vagy másokkal megosztani.

8.7.1 Tevékenységek


- Válassza ki a kezdőképernyőn az **[ACTIVITY]** fület, ha szeretne részletesebb információkat kapni a tevékenységekkel kapcsolatban!
- Ezen a fülön az adott nap során megtett lépések számát, az elégetett kalóriák számát, a megtett távolságot valamint az aktív mozgás időtartamát lehet megtekinteni. A kijelző középső részén azt is meg lehet nézni, hogy a napi célok az ellenőrzés időpontjában milyen arányban teljesültek.
- A megtett lépések számának részletes statisztikáját a kijelző közepén megjelenő gyűrű megérintésével lehet megnézni. A megjelenő grafikon a lépések napszakokra levetített számát mutatja meg.
- Ha további adatokra kíváncsi, felfelé simítással görgesse lefelé a telefon képét. A kijelző alsó részén megjelenik az alvásinformáció valamint minden olyan tevékenység, amelyet az okosóra a nap folyamán rögzített.

- Ha szeretné megnézni egy tevékenység részletes adatait, akkor érintse meg az adott tevékenységet. A tevékenységhez kapcsolódó további információk jelennek meg. Például megtekinthető a GPS segítségével rögzített nyomvonal, az aktív testmozgással töltött idő, a lépések száma, a megtett távolság, az elégetett kalóriák száma vagy a tempó. Az alkalmazás emellett a tevékenység során rögzített pulzusszámot is értékeli.



8.7.2 Alvási szokások


- Válassza ki a kezdőképernyőn a **[SLEEP]** fület!
- Ezen a fülön az alvási szokásokról készült összefoglalót lehet megtekinteni. Az összefoglaló nézet tartalmazza az alvással töltött időt, ezen belül a mély alvással és a felületes alvással valamint ébrenléttel töltött időt. A szoftver az elalvás és az ébredés időpontját is megmutatja.
- Az alvással kapcsolatos részletes statisztikát a kijelző közepén megjelenő gyűrű megérintésével lehet megnézni. A megjelenő grafikon a mély alvás, a felületes alvás és az ébrenlét időbeli eloszlását mutatja meg, így az egyes időszakokra vonatkoztatott alvásminőség is leolvasható.
- Ha további adatokra kíváncsi, felfelé simítással görgesse lefelé a telefon képét. A kijelző alsó részén megjelenik az alvásinformáció valamint minden olyan tevékenység, amelyet az okosóra a nap folyamán rögzített.



8.7.3 Pulzus mérése

- Válassza ki a kezdőképernyőn a **[HEAR RATE]** fület!
- Ezen a fülön az adott napra vonatkozó összefoglaló nézet jelenik meg, amely tartalmazza a nyugalmi pulzusszámot, az átlagos pulzusszámot valamint a maximális pulzusszámot. Ha manuálisan indít pulzusmérést, akkor annak eredménye a kijelző középső részén, a nagy körben jelenik meg.

- A pulzusszámmal kapcsolatos részletes statisztikát a kijelző közepén megjelenő gyűrű megérintésével lehet megnézni. A megjelenő grafikon a nap során mért pulzusszámokat mutatja, napszakra levetítve. Egy adott időszakban mért pontos értéket balra illetve jobbra történő simítással lehet megnézni.
- Ha további adatokra kíváncsi, felfelé simítással görgesse lefelé a telefon képét. A kijelző alsó részén megjelenik az alvásinformáció valamint minden olyan tevékenység, amelyet az okosóra a nap folyamán rögzített.




8.8 Heti, havi és éves áttekintő nézet

- Részletes nézetre váltva az alkalmazásban megnézhető minden tárolt információ a tevékenységekről, az alvási szokásokról, és a pulzusszámról heti, havi vagy éves bontásban.
- A heti, havi valamint éves nézet között a **[CALENDAR 📅]** ikon segítségével lehet váltani.

8.8.1 Tevékenységek

- Az alsó menüben válassza ki a **[DETAILS]** opciót majd az **[ACTIVITY]** fület!
- Az összesítő nézet a megtett lépések számát, az elégetett kalóriák számát és a megtett távolságot tartalmazza, valamint ezek átlagos értékét heti, havi és éves szintre levetítve.
- A grafikon heti és havi nézetben az egyes napokon, éves nézetben pedig az egyes hónapokban megtett lépések számát mutatja. A grafikon pontjaira kattintva leolvasható az adott időpontra (adott napra vagy adott hónapra) vonatkozó pontos érték is.

- Heti és havi nézetben a grafikonon az egyéni célként meghatározott lépésszámot egy vonal jelzi. Az egyéni célkitűzést a felhasználói beállításoknál lehet módosítani (részletes utasítások a 8.1.3-as fejezetben).




8.8.2 Alvási szokások

- Az alsó menüben válassza ki a **[DETAILS]** opciót majd a **[SLEEP]** fület!
- Az összesítő nézetben az alvási szokások elemzése látható, heti, havi vagy éves szintre levetítve. A képernyő alján heti, havi vagy éves viszonylatban az alábbi információk olvashatók:
 - Alvással töltött idő napi átlaga
 - Mély alvás szakaszok napi átlagos száma
 - Felületes alvás szakaszok napi átlagos száma
 - Átlagos elalvási idő
 - Átlagos ébredési idő
 - Jellemző ébredési periódus
- A grafikon heti és havi nézetben az alvás napi átlagos hosszát mutatja, valamint azt, hogy az alvási időszakon belül naponta átlagosan és összesen mennyi idő telt mély alvás illetve felületes alvás fázisban. Éves nézetben az alvás átlagos hossza, valamint az, hogy az alvási időszakon belül mennyi idő telt mély alvás illetve felületes alvás fázisban, hónapra levetítve látszik. A grafikon pontjait megérintve leolvasható, hogy a kiválasztott időpontban (a


kiválasztott napon vagy hónapban) hogyan alakult az alvással töltött idő, azon belül pedig a mély alvással illetve felületes alvással töltött idő.

- Heti és havi nézetben a grafikonon az egyéni célként meghatározott alvási időtartamot egy vonal jelzi. Az egyéni célkitűzést a felhasználói beállításoknál lehet módosítani (részletes utasítások a 8.1.3-as fejezetben).



8.8.3 Pulzusszám

- Az alsó menüben válassza ki a **[DETAILS]** opciót majd a **[HEART RATE]** fület!
- Az összesítő nézetben az okosóra által, „nyugalmi” állapotban történt mérések adatai látszódnak, valamint az, hogy a sportolási tevékenységek során a pulzusa mely zónákat érte el. A pulzusszámmal kapcsolatos adatok heti, havi vagy éves összesítésben nézhetők meg. A képernyő alján heti, havi vagy éves viszonylatban az alábbi információk olvashatók:
 - Nyugalmi pulzus átlagos értéke
 - Legmagasabb pulzus „nyugalmi” állapotban
 - Legalacsonyabb pulzus „nyugalmi” állapotban
 - Tevékenységek besorolása zónákba pulzusszám alapján
- A grafikon heti és havi nézetben a napi átlagos nyugalmi pulzusszámot, éves nézetben a havi átlagos pulzusszámot mutatja. A grafikon pontjait megérintve leolvasható, hogy a kiválasztott időpontban (a kiválasztott napon vagy hónapban) hogyan alakult az átlagos pulzusszám.




8.9 Tevékenységek üzemmód


- Ebben az üzemmódban lehetősége van arra, hogy egy tevékenységet ne az okosórán, hanem a telefont használva indítson el. A tevékenység indítását követően az adatokat az okosóra rögzíti. A tevékenységet indítást követően akár az okosóra akár a telefon segítségével lehet vezérelni.
- Megnézhető továbbá az összes eddig rögzített tevékenység, időrendi sorrendben, és lehetőség van a testtömeg feljegyzésére valamint a testtömeg változásának nyomon követésére is.

8.9.1 Tevékenységek GPS-szolgáltatással

- Érintse meg az alsó menüben a [+] jelet, majd nyomja meg a bal oldalon található ikont!
- Most a jobb felső sarokban lévő gomb segítségével választhat négyféle, GPS-adatokkal együtt rögzíthető tevékenységet, és módosíthatja a hozzájuk kapcsolódó beállításokat. GPS használata az alábbi tevékenységek kiválasztása esetén lehetséges:
 - Szabadtéri futás
 - Szabadtéri gyaloglás
 - Szabadtéri kerékpározás
 - Túrázás

- Az összefoglaló nézetben látható az adott tevékenység során megtett távolság összesítve (kilométerben), a tevékenységek száma, az átlagos tempó valamint az elégetett kalóriák száma.
- Tevékenység indítása előtt lehetőség van egyéni cél beállítására a **[GOAL]** felirat megérintését követően. Az egyéni célt távolságban vagy elégetett kalóriák számában lehet megadni. A kétféle érték között a fülek segítségével lehet választani. A beállítást a jobb felső sarokban lévő pipa ikon megérintésével lehet elmenteni. A tevékenységet közvetlenül innen, a bal felső sarokban lévő nyíl vagy a **[START THE EXERCISE]** felirat segítségével lehet elindítani.
- Tevékenység a **[▶]** ikon érintésével is indítható. A tevékenységet az okosóra és az okostelefon is rögzíti. Tevékenységet szüneteltetni a **[⏸]** gombbal, a rögzítést megállítani pedig a **[■]** gombbal lehet.
- A korábban rögzített tevékenységek listája a képernyő középső részén található **[TOTAL KILOMETERS]** gomb megérintését követően nézhető meg. A tevékenységek megjelenítése időrendi sorrendben történik. Egy tevékenységhez tartozó részletes információkat az adott tevékenység nevének megérintésével lehet megnézni.






8.9.2 Tevékenységek GPS-szolgáltatás nélkül


- Érintse meg az alsó menüben a [+] jelet, majd nyomja meg a középben található ikont!
- Az alábbi, a GPS használatát nem támogató tevékenységek közül választhat:
 - Futás
 - Gyaloglás
 - Spinning
 - Fitnesz
 - Úszás
 - Nyíltvízi úszás
 - Jóga
 - Cross-trainer
 - Evezőpad
 - Krikett
- Tevékenység indításához válassza ki az adott tevékenységet, majd érintse meg a kijelző alsó részén a [▶] gombot. A tevékenységet az okosóra és az okostelefon is rögzíti. Tevékenységet szüneteltetni a [⏸] gombbal, a rögzítést megállítani pedig a [⏹] gombbal lehet.

- A korábban rögzített tevékenységek listája a képernyő jobb felső részén található **[RECORDINGS]** gomb megérintését követően nézhető meg. A tevékenységek megjelenítése időrendi sorrendben történik.



8.9.3 Testtömeg feljegyzése

- Érintse meg az alsó menüben a **[+]** jelet, majd nyomja meg a jobb szélén található ikont!
- Beállíthatja majd rögzítheti a nap folyamán mért testtömegét; az érték beállításához simítsa a kijelzőn megjelenő skálát balra vagy jobbra!
- A beállított érték a jobb felső sarokban lévő pipa megérintésével rögzíthető.
- A beállított érték a továbbiakban az alkalmazás kezdőképernyőjén is megjelenik, a kijelző alsó részén.



9. Tisztítás és karbantartás

- A készülék tisztításához enyhén nedves, mikroszálas kendőt használjon! Erős vegyszerrel ne tisztítsa az okosórát!
- Ügyeljen arra, hogy tisztítás során víz ne juthasson a készülék belsejébe!

10. Garanciális tudnivalók

A Hama Kft. nem vállal semmilyen felelősséget olyan meghibásodásért, amely a termék hibás telepítéséből, nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati útmutatóban foglaltak illetve a biztonsági előírások nem ismeretéből, be nem tartásából ered.

11. Műszaki adatok

Bluetooth verzió	5.0
Kijelző típusa	LCD érintőképernyő
Kijelző mérete	1,3 col

Méret	255×37×10 mm
Tömeg	35 g
Karszj hossza	11,9 / 9,3 cm
Karszj anyaga	Műanyag (TPU)
Készülékház anyaga	Műanyag (ABD) / rozsdamentes acél
IP-védettség	IP68
Akkumulátor típusa	Lítium-polimer
Akkumulátor kapacitása	210 mAh / 3,9 V
Töltési idő	Kb. 1,5 óra
Üzemidő	6 nap

12. Hulladékkezelés



Az elektronikus hulladék veszélyes hulladéknak minősül, kezelésekor az Európai Parlament 2012/19/EU rendeletének 14-es cikkelye szerint kell eljárni. Az elemek és akkumulátorok kezelésével kapcsolatos előírásokat az Európai Unió 2006/66/EC rendeletének 20. cikkelye tartalmazza. Életciklusa végén a készüléket különös gondossággal kell kezelni, elektronikus hulladék kezelésére felkészült hulladékgyűjtő udvarban kell leadni, vagy a vásárlás helyére kell visszaszállítani. A pontos előírásokat az Európai Unió tagállamainak nemzeti szabályozása tartalmazza. A terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson szereplő áthúzott kuka piktogram jelzi, hogy az elektronikus hulladék kezelésére vonatkozó szabályok a terméket is érintik. A veszélyes hulladék külön gyűjtése és szakszerű kezelése, adott esetben újrahasznosítása hozzájárul a kidobott termék környezetre gyakorolt hatásának minimalizálásához és az egészséges élet körülményeinek fenntartásához.



Jelen nyilatkozattal a Hama Kft. kijelenti, hogy a [00178600] számú termékben használt rádiófrekvenciás modul minden jellemzőjében megfelel az Európai Unió 2014/53/EU direktívájában meghatározott feltételeknek. Az EU direktíva teljes szövege megtalálható a www.hama.com weboldalon, a 00178600-as számú termékhez kapcsolódó letöltések között.

Működési frekvencia tartomány	2402-2480 MHz
Legnagyobb rádiofrekvenciás kibocsátás	3,28 dBm